

## CÓDIGOS CONTACT ID

E100	MEDICA	E205	BOMBA ACTIVADA	R402	ARMADO POR GRUPO
E101	TRANSMISOR DE PENDIENTE	E206	BOMBA AUSENTE	E403	DESARMADO AUTOMÁTICO
E102	FALLO DE REPORTE	E300	PROBLEMA EN EL SISTEMA	R403	ARMADO AUTOMÁTICO
E110	ALARMA DE FUEGO	E301	PERDIDA DE AC	E404	DESARMADO TARDE
E111	ALARMA EN SENSOR DE HUMO	E302	BATERÍA BAJA DEL SISTEMA	R404	ARMADO TARDE
E112	COMBUSTIÓN	E303	CHECAS CABLEADO a.m.	E405	DIFERIDO ARMADO/DESARMADO
E113	FLUJO DEL AGUA	E304	CHECAS CABLEADO ROM	E406	CANCELACIÓN POR USUARIO
E114	CALOR	E305	REPOSICIÓN DEL SISTEMA	E407	ARMADO/DESARMADO REMOTAMENTE
E115	ESTACIÓN DE JALÓN	E306	LA PROGRAMACIÓN DEL PANEL CAMBIO	E408	ARMADO RÁPIDO
E116	CONDUCTO	E307	FALTA DE LA AUTO PRUEBA	E409	ARMADO/DESARMADO POR KEYSWITCH
E117	ALARMA EN SENSOR DE LLAMA	E308	SISTEMA RESETEADO	E411	PETICIÓN DE SERVICIO DE REPETICIÓN HECHC
E118	CERCA DE ALARMAR	E309	FALTA DE LA PRUEBA DE BATERÍA	E412	BUEN ENLACE DE COMUNICACIÓN
E120	ALARMA DE PÁNICO	E310	AVERÍA DE TIERRA	E413	MALO ENLACE DE COMUNICACIÓN
E121	CÓDIGO DE AMAGO	E320	PROBLEMA EN RELEVADORES DE SONIDO	E414	SISTEMA PARADO
E122	ALARMA 24HRS SILENCIOSA	E321	PROBLEMA EN SIRENA 1	E415	PARADA DEL SINTONIZADOR (DIALER)
E123	ALARMA 24HRS AUDIBLE	E322	PROBLEMA EN SIRENA 2	E421	ACCESO NEGADO
E130	ROBO CON DEMORA	E323	PROBLEMA EN EL RELEVADOR DE ALARMA	E441	ARMADO PARCIAL
E131	ALARMA EN PERÍMETRO	E324	PROBLEMA EN RELEVADORES	E422	TENGA ACCESO AL INFORME DE USUARIO
E132	ALARMA EN PIR	E325	RELEVADOR INVERTIDO	E520	SONIDO/RELEVADOR DESHABILITADO
E133	24 HRS.	E330	ALARMA EN PERIFERIO DEL SISTEMA	E521	SIRENA 1 DESHABILITADA
E134	ALARMA EN ENTRADA/SALIDA	E331	POLLING LOOP ABIERTA	E522	SIRENA 2 DESHABILITADA
E135	ALARMA (AVISO DIA/ALARMA DE NOCHE)	E332	POLLING LOOP CORTADA	E523	RELEVADOR ALARMA DESHABILITADO
E136	ALARMA EN SENSOR EXTERIOR	E333	AVERÍA SUPERVISIÓN MODULO EXPANSIÓN	E524	PROBLEMAS EN RELEVADOR DESHABILITADO
E137	TAMPER	E334	REPETIDOR AUSENTE	E525	INVIRTIENDO EL RELEVADOR DESHABILITADO
E138	CERCA DE ALARMAR	E335	PAPEL DE LA IMPRESORA HACIA FUERA	E551	SINTONISADOR (DIALER) DESHABILITADO
E140	ALARMA GENERAL	E336	FALLA EN PERÍMETRO LOCAL	E552	RADIO XMTR DESHABILITADA
E141	INTERCONEXIÓN POLLING LOOP ABIERTA	E350	PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN	E570	ZONA ANULADA
E142	INTERCONEXIÓN POLLING LOOP CORTADA	E351	FALLO DE TELECOMUNICACIÓN 1	E571	FUEGO ANULADO
E143	ALARMA MODULO EXPANSOR	E352	FALLO DE TELECOMUNICACIÓN 2	E572	ANULADA ZONA DE 24 HRS.
E144	ALARMA POR TAMPER EN SENSOR	E353	AVERÍA DE MEDIO DE COM, ALTERNATIVO	E573	ANULADO DEL ROBO CON DEMORA
E145	ALARMA POR SABOTAJE EN TAPA ECP	E354	FALLO COMUNICACIONES	E574	ANULADO DE GRUPO
E150	ALARMA 24HRS AUDIBLE/ZONA SUPERVISADA	E355	SUPERVISIÓN DEL LAZO DE RADIO	E601	AUTO TEST MANUAL
E151	DETECCIÓN DE GAS	E356	LAZO CENTRAL POLLING	E602	REPORTE DE TEST DE VIDA
E152	REFRIGERACIÓN	E370	PROTECCIÓN DE LAZO	E603	EL RF PERIÓDICO TRANSMITE
E153	PERDIDA DE CALOR	E371	PROTECCIÓN DE LAZO ABIERTA	E604	TEST DE FUEGO
E154	SALIDA DEL AGUA	E372	PROTECCIÓN DE LAZO CORTA	E605	ESTADO A SEGUIR
E155	RUPTURA DE CRISTAL	E373	AVERÍA LAZO FUEGO	E606	SIGUE VERIFICACIÓN AUDIBLE ALARMA (AAV)
E156	PROBLEMA DEL DIA	E380	PROBLEMA ALARMA DE NOCHE/AVERÍA DE DIA	E607	ACCESO/SALIDA PRUEBA DE PASO
E157	NIVEL EN BOTELLA BAJO EL GAS	E381	TAMPER EN SENSOR RF	E621	RESET DE LA MEMORIA DE EVENTOS
E158	TEMPERATURA ALTA	E382	TAMPER EN MODULO DE EXPANSIÓN	E622	MEMORIA DE EVENTOS AL 50%
E159	TEMPERATURA BAJA	E383	TAMPER EN SENSOR	E623	MEMORIA DE EVENTOS AL 90%
E161	PERDIDA DE FLUJO DE AIRE	E384	TRANSMISOR RF CON BAJA BATERÍA	E624	MEMORIA LLENA
E200	SUPERVISIÓN DE FUEGO	E400	ARMADO/DESARMADO	E625	BEST DE TIEMPO Y FECHA
E201	PRESIÓN BAJA DEL AGUA	E401	DESARMADO	E626	TIEMPO Y FECHA INCORRECTO
E202	CO2 BAJO	R401	ARMADO	E627	ENTRADA A MODO DE PROGRAMACIÓN

E203 SENSOR DE LA VÁLVULA DE PUERTA  
E204 NIVEL DEL AGUA BAJO

E402 DESARMADO POR GRUPO

E628 SALIDA DEL MODO DE PROGRAMACIÓN  
E631 CAMBIO DEL HORARIO



